

# Ideální aplikace pro fakturaci a prodej v terénu

mPOHODA denně pomáhá několika tisícům podnikatelů vystavovat faktury a jiné prodejní doklady i mimo provozovnu. Zjednodušuje také komunikaci účetním a jejich klientům, kdy doklady z aplikace mezi sebou sdílí online. mPOHODA je dostupná na webu nebo jako mobilní aplikace pro Android a iOS, a to ve 3 různých variantách. Vyhoví tedy potřebám jak drobných podnikatelů, tak i středním a větším firmám. Napojením na hardwarové doplňky navíc urychlí prodej v terénu – pomocí čtečky čárových kódů nahraje na doklad konkrétní položky, na mobilní tiskárně vytiskne účtenku a díky platebnímu terminálu umožní zákazníkovi úhradu kartou.

## Napojení na čtečku čárových kódů



### USB / Bluetooth

Čtečku čárových kódů a mobilní zařízení propojte napřímo pomocí kabelu USB nebo bezdrátově přes Bluetooth. Nic dalšího není potřeba nastavovat. mPOHODA podporuje všechny čtečky, které pracují stejně jako klávesnice – údaje z čárového kódu se tak zapíší do textového pole, ve kterém máte umístěný kurzor.

### Doporučené čtečky pro mobilní zařízení

#### Označení zařízení

#### Rozhraní

Všechny čtečky v režimu klávesnice

Bluetooth, USB OTG



mPOHODA podporuje také integrovaný fotoaparát (kameru na vašem zařízení) pro načítání čárových kódů

# Napojení na mobilní tiskárnu



## USB OTG / Bluetooth

Tiskárnu a mobilní zařízení propojte napřímo pomocí kabelu USB OTG nebo bezdrátově prostřednictvím Bluetooth přes nastavení systému Android či iOS. V samotné aplikaci mPOHODA pak stačí v agendě Hardware na záložce Tisk tuto tiskárnu vybrat.

## Bluetooth LE

Tiskárna se nepáruje přes Bluetooth v nastavení systému iOS, ale přímo z mobilní aplikace mPOHODA. Až bude tiskárna připojená, vyberte ji pro tisk dokladů také v Nastavení aplikace na záložce Tisk. Tiskárny pro iOS komunikují pouze přes rozhraní Bluetooth ve verzi 4.

## Doporučené tiskárny pro mobilní zařízení

Označení zařízení	Android	iOS
Birch BM-i02	Bluetooth	Bluetooth LE
Bixolon SPP-R200II	Bluetooth	Bluetooth
Cashino PTP-II	Bluetooth, USB OTG	Bluetooth LE
Cashino PTP-III	Bluetooth, USB OTG	Bluetooth LE
EPSON TM-P20 BT	Bluetooth, USB OTG	Bluetooth
Sunmi NT212*	Bluetooth	—
EPSON TM-m30	Bluetooth, USB OTG	Bluetooth
EPSON TM-T20II	USB OTG	—
Mosh MSH-5805	Bluetooth, USB OTG	Bluetooth LE
RONGTA RP58-BU	—	Bluetooth LE
Star SM-L200-UB40	Bluetooth	Bluetooth LE
Star mPOP*	Bluetooth, USB OTG	Bluetooth
Xprinter XP-T58K	Bluetooth, USB OTG	—
Xprinter XP-C260-H	Bluetooth, USB OTG	—
Xprinter XP-58IIN	USB OTG	—
Xprinter P800	Bluetooth, USB	Bluetooth
Xprinter XP-C2008*	Bluetooth, USB	—
Xprinter XP-Q800*	USB	—

\* Součástí tiskárny je i pokladní zásuvka

# Napojení na platební terminál



**Na možnost platit kartou si už zákazníci hodně zvykli a často to dokonce považují za samozřejmost. S mobilní aplikací mPOHODA jim můžete bez obav vyhovět.**

Neztrácejte čas s ručním zadáváním částky na platební terminál – mPOHODA ji na něj odešle místo vás, a navíc i s dalšími údaji, díky kterým se později v programu POHODA příchozí platby automaticky spárují. Co je pro to potřeba udělat? Jak už bývá zvykem, tak i pro používání platebního terminálu je nutné provést určitá nastavení **přímo v programu POHODA**:

1. Pokud máte v agendě Hardware nastavený požadovaný platební terminál, přiřadte jej v agendě Bankovní účty k příslušnému bankovnímu účtu.
2. V agendě Globální nastavení/Sklady/Prodejky tlačítkem Nastavení otevřete Zaúčtování forem úhrad. V poli Forma úhrady zvolte úhradu typu Platební karta a přiřadte jí bankovní účet, ke kterému jste si nastavili platební terminál. V poli Zaúčtování pak vyberte volbu Ostatní pohledávky. Členíte-li úhrady dle středisek, vyberte v poli Středisko konkrétní středisko přiřazené mPohodě.
3. Synchronizujte data s aplikací mPOHODA, aby došlo k přenosu nastavení.

Následně připojte terminál do stejné lokální sítě jako zařízení s aplikací mPOHODA – dle typu terminálu buď pomocí LAN kabelu, nebo WiFi sítě. V terénu také můžete na zařízení s mPohodou spustit WiFi hotspot a připojit k němu terminál, který takové napojení podporuje.

Na mobilním zařízení poté aktivujte **v aplikaci mPOHODA** v agendě Hardware na záložce Platební terminál používání platebního terminálu, vyberte konkrétní terminál a zadejte ostatní údaje potřebné pro komunikaci. Pokud test připojení s terminálem proběhl úspěšně, můžete přejít do agendy Prodejky a začít s prodejem. Pro odeslání částky na platební terminál zvolte formu úhrady, kterou jste si nastavili v programu POHODA v 2. kroku. Po dokončení prodeje se přijatá částka automaticky odešle na platební terminál a na detailu úhrady na prodejce uvidíte podrobné informace k provedené transakci.

## Doporučené terminály pro mobilní zařízení

Označení zařízení	Banka
Ingenico iCT220	ČSOB
Ingenico iWL220	ČSOB
Yomani	KB
Sunmi (protokol Nexo)	libovolná